

Der Hersteller

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene Maschine:

Bezeichnung:	Scheitholz- / Pellets-Kombinationskessel
Typen:	S5 Dual 22, S5 Dual 22 ESP, S5 Dual 30, S5 Dual 30 ESP, S5 Dual 32, S5 Dual 32 ESP, S5 Dual 34, S5 Dual 34 ESP, S5 Dual 40, S5 Dual 40 ESP, S5 Dual 48, S5 Dual 48 ESP
Eigenschaft:	Zentralheizungskessel für feste Brennstoffe gemäß EN 303-5
Dargestellt in:	Projektnummer P101101 einschließlich folgender optionaler Zubehör-Komponenten: Universalsaugsystem Pellets-Box Uno (P100028); Sacksiloeustragung (P100020) bzw. Fremdsacksiloeustragung; Cube 330 / 500S (P100371, P100684); elektrostatischer Partikelabscheider (ESP), automatisches Wirkungsgrad-Optimierungssystem (WOS)

übereinstimmt mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und der Verordnung (EU) 2015/1189 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG (Ökodesign-Richtlinie) und zwar mit den folgenden relevanten Fundstellen:

EN ISO 12100, EN 60335-2-102, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 303-5

Die technische Dokumentation dieser Maschine verwaltet:

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12

Diese Erklärung ist nur in Verbindung mit einer in allen angegebenen Punkten geprüften und unterzeichneten Übergabeerklärung (siehe Rückseite) gültig. Durch Umbau und Veränderung an der Maschine sowie bei Nichtbeachtung der Bestimmungen der zugehörigen Bedienungs- und Montageanleitungen verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Diese Konformitätserklärung gilt nicht für eingebundene fremde Komponenten außerhalb des Fröling-Produktprogrammes.

Grieskirchen, 10.12.2025

i. A. 

Ing. Andreas Hager, Technischer Leiter

ÜBERGABEERKLÄRUNG zur Konformitätserklärung

Kundennummer:						
Kundenadresse (Aufstellungsort):			Installateur / Heizungsbauer / Inbetriebnehmer:			
Kesseltype	☐	S5 Dual 22	☐	S5 Dual 22 ESP	☐	S5 Dual 30
	☐	S5 Dual 30 ESP	☐	S5 Dual 32	☐	S5 Dual 32 ESP
	☐	S5 Dual 34	☐	S5 Dual 34 ESP	☐	S5 Dual 40
	☐	S5 Dual 40 ESP	☐	S5 Dual 48	☐	S5 Dual 48 ESP
Seriennummer						
Zubehör	☐	Universalsaugsystem Pellets-Box Uno		☐	Sacksilouaustragung	
	☐	Fremdsacksilouaustragung		☐	Cube 330 / 500S	
	☐	Pellets-Saugschneckensystem *)		☐	Pellet-Saugsystem RS 4 / RS 8 *)	
	☐	Pellet-Saugsystem RS 4 manuell		☐	elektrostatischer Partikelabscheider (ESP)	
	☐	automatisches Wirkungsgrad-Optimierungssystem (WOS)		☐		
	☐			☐		
	☐			☐		
	☐			☐		
	☐			☐		
	☐			*) Achtung: Getrennte Übergabeerklärung		
Folgende Punkte durchgeführt:						
☐	Bedienung der Anlage gemäß Dokumentation geschult					
☐	Inspektion und Reinigung der Anlage gemäß Dokumentation geschult					
☐	Wirkungsweise und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen gemäß Dokumentation geschult					
☐	Dokumente gemäß Inhaltsverzeichnis auf Vollständigkeit überprüft und übergeben					
☐	Erstinbetriebnahme durchgeführt, protokolliert und Inbetriebnahmeprotokoll übergeben					
☐	Typenschild angebracht					
☐	Keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt					
Hinweise:						
☐	Änderungen am Kessel, insbesondere das Deaktivieren oder Entfernen sicherheitstechnischer Ausrüstung, führen zu Verlust der Garantie und Ungültigkeit der CE-Konformität					
☐	Diese Konformitätserklärung gilt nur in Verbindung mit einem S5 Turbo und nicht für eingebundene fremde Komponenten außerhalb des Fröling-Produktprogrammes					
☐	Die Betriebssicherheit der Anlage darf durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen nicht beeinträchtigt werden (siehe Montageanleitung, Kapitel Ausführungshinweise)					
☐	Auf Servicenummer des Herstellers wurde hingewiesen					
Datum		Verfügungsberechtigter		Inbetriebnehmer		
Die CE-Konformitätserklärung wird nur durch eine im Zuge der Inbetriebnahme ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Übergabeerklärung gültig. Das Originaldokument verbleibt am Aufstellungsort. Inbetriebnehmer werden gebeten, eine Kopie der Übergabeerklärung gemeinsam mit der Garantiekarte an Fröling zurückzusenden. Bei Inbetriebnahme durch den Fröling-Kundendienst wird die Gültigkeit der Übergabeerklärung am Kundendienst-Leistungsnachweis vermerkt.						